

## Sembox Mediabox

### Anleitung 1-zu-1 Kopie

1. Schließen Sie ein RS-232 Kabel zwischen dem Master und der Slave-Box an
2. Netzschalter an der Master-Box, bei gedrückter Taste "Power" auf der Vorderseite, einschalten
3. Schalten Sie die Slave-Box an
4. Lassen Sie die Power-Taste los, wenn die Fortschrittsanzeige startet
5. Schalten Sie die Boxen nicht aus, bis " GOOD " auf der Front-Display angezeigt wird

### Tutorial 1 -to- 1 copy

1. Connect RS-232 between the Master and the Slave box
2. Power switch on the Master box while pressing "Power" button on the Front
3. Power on the Slave box
4. Release the power button between the copy progress
5. Don't turn off the box while „GOOD“ are displayed on the frontpanel display