

Venton Mobi-GRILL

Hinweise zur Sicherheit und Pflege

- Vor Inbetriebnahme des Grills bitte die Betriebsanleitung lesen!
- Bei Gebrauch des Grills alle Warnhinweise und Anleitungen einhalten. Ansonsten können ernsthafte Personen- und/oder Sachschäden entstehen.
- Diese Betriebsanweisung sorgfältig aufbewahren.
- Falls Sie bezüglich der Handhabung haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Den Grill bitte nur benutzen, wenn er vollständig montiert ist und alle Teile sicher befestigt und alle Schraubenverbindungen fest angezogen sind.
- Nur für den Privatgebrauch geeignet. Nicht für kommerzielle Küchenbetriebe vorgesehen.

VORSICHT

- Manche Teile können scharfe Kanten haben! Tragen Sie bitte Schutzhandschuhe, zu Ihrer Sicherheit.
- Die meisten Oberflächen dieses Geräts sind heiß, wenn das Gerät im Einsatz ist. Verwenden Sie es mit äußerster Vorsicht. Zur Vermeidung von Verbrennungen die Metallteile des Grills nicht anfassen, bis das Gerät vollkommen abgekühlt ist, es sei denn, Sie tragen Schutzhandschuhe.
- Die Grillrostgriffe sind während der Nutzung heiß. Lassen Sie den Grill abkühlen, bevor Sie den Grillrost abnehmen oder verwenden Sie Ofenhandschuhe, um den Grillrost zu entfernen.

Inbetriebnahme und Anzünden des Feuers

- Für diesen Grill sind Grillholzkohle sowie Grillholzkohlebriketts geeignet. Die Holzkohlenmenge sollte ca. 1,0 kg nicht überschreiten.
- Den Grill an einem sicheren Ort montieren oder aufstellen.
- Vor dem ersten Grillen muss der Grill mindestens 30 Minuten lang aufgeheizt werden und die Kohlen während dieser Zeit rotglühend gehalten werden.
- Vor dem ersten Grillen:
 - In der Holzkohlenpfanne ein kleines Feuer aufschichten.
 - Haube schließen nachdem die Flammen nachlassen, dabei die Luftklappen ca. eine viertel Umdrehung offen lassen. Diese Flamme sollte über mindestens 30 Minuten hinweg aufrechterhalten werden.
- 1. Holzkohle in der Mitte der Holzkohlenpfanne pyramidenförmig stapeln.
- 2. Holzkohle mit einem geeignetem, nach EN1860-3 hergestellten Entzündungsmaterial anzünden. Beim Anzünden stets die Haube offenhalten. Die Haube solange offenhalten wie die brennende Holzkohle Flammen abgibt.
- 3. Niemals Flüssiganzünder auf heiße oder warme Kohlen geben, weil dies Flammenrückschlag verursachen könnte, der Verletzungen zur Folge haben könnte.
- 4. Wenn auf der Holzkohle eine Aschenschicht zu sehen ist und die Flammen nachgelassen haben (etwa 12-15 Minuten), die Kohlen gleichmäßig auf der Holzkohlenpfanne verteilen.
- 5. Zum Vorheizen der Grilloberfläche die Grillroste wieder einsetzen und die Haube schließen.
- 6. Nicht anfangen zu grillen, bis das Brennmaterial eine Aschenschicht aufweist.

VORSICHT

- Manche Teile können scharfe Kanten haben! Tragen Sie Schutzhandschuhe, falls erforderlich.
- Die meisten Oberflächen dieses Geräts sind heiß, wenn das Gerät im Einsatz ist. Verwenden Sie es mit äußerster Vorsicht. Zur Vermeidung von Verbrennungen die Metallteile des Grills nicht anfassen, bis das Gerät vollkommen abgekühlt ist, es sei denn, Sie tragen Schutzhandschuhe.
- Die Grillrostgriffe sind während der Nutzung heiß. Lassen Sie den Grill abkühlen, bevor Sie den Grillrost abnehmen oder verwenden Sie Ofenhandschuhe, um den Grillrost zu entfernen.

WARNHINWEISE

- **WARNHINWEIS!** Dieser Grill wird sehr heiß; während des Betriebs nicht bewegen.
- Nicht in Innenbereichen benutzen! Dieser Grill darf nur im Freien benutzt werden. Den Grill in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- **WARNHINWEIS!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Feueranzünder benutzen, die EN1860-3 entsprechen!
- **WARNHINWEIS!** Kinder und Haustiere fernhalten.
- Dieser Grill muss vor Inbetriebnahme auf einer ebenen und feststehenden Standfläche aufgestellt sein.
- Nicht in Abständen von weniger als 1 Meter von entflammaren Konstruktionen oder brennbaren Oberflächen benutzen.
- Die Aschepfanne muss während des Betriebs vollständig installiert sein. Eine nicht sachgemäß installierte Aschepfanne könnte zur Folge haben, dass heiße Glutstücke vom Grill fallen.
- Das Verbrennen von Festbrennstoffen erzeugt Kohlenmonoxid, das geruchlos ist und tödlich sein kann! Benutzen Sie deshalb dieses Gerät nie in Innenbereichen und bringen Sie es nicht nach drinnen, wenn die Glut nicht vollkommen erloschen ist. • Selbst wenn ein Kohlenfeuer erloschen zu sein scheint, können unverbrannte Glutstücke bis zu 24 Stunden lang Wärme speichern, und wenn sie dann frischer Luft ausgesetzt werden, kann es sein, dass sie plötzlich in Flammen ausbrechen. Derartige außerhalb der Brennkammer des Grills liegende Glutstücke stellen eine Brandgefahr dar und können dazu führen, dass leicht brennbare Oberflächen, wie zum Beispiel Holzterrassen, Feuer fangen.
- Das Versäumen, Anweisungen zum Anzünden von Holzkohle zu lesen, kann ernsthaften Personen- und/oder Sachschaden zur Folge haben.
- Beim Umgang mit heißen Kohlen stets Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Grillhaube beim Anzünden des Feuers stets offenhalten.

Instandhaltung

NIEMALS DIE INNENSEITE DES GRILLS LACKIEREN!

Wie oft der Grill gesäubert werden muss, hängt davon ab, wie oft er benutzt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Kohlen vollständig erloscht sind, bevor Sie den Innenraum des Geräts säubern. Vor dem nächsten Gebrauch sorgfältig mit Wasser abspülen und im Freien trocknen lassen. Das Innere des Geräts mit einem Lappen oder mit Papiertüchern auswischen. Am Ende des Grillens, und nachdem das Gerät ausreichend abgekühlt ist, alle Aschenreste entfernen. Asche zieht Feuchtigkeit an, was zu vorzeitigem Rosten und Verfall führen kann. Falls zur Säuberung der Grilloberflächen ein Borstenpinsel benutzt wird, vergewissern Sie sich vor dem nächsten Grillen, dass auf den Grilloberflächen keine losen Borsten verbleiben. Es wird empfohlen, die Oberflächen nicht zu säubern während der Grill heiß ist.