

**Bootloader wechseln** (um Kernel 3.2.2 flashen zu können)

Das Verfahren und der Bootloader sind für alle Modelle gleich:

**Neuen Bootloader über USB Memory Stick aufspielen:**

- 1) Laden Sie die Bootloader - Datei herunter
- 2) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Ein Ordner „ini-x000 “ erscheint
- 3) Kopieren Sie diesen Ordner auf den USB Stick und benennen Sie ihn, entsprechend Ihrem Receiver, in „venton-hd1“ oder „venton-hd2“ oder „venton-hd3“ um
- 4) Stecken Sie das USB-Medium in eine USB-Buchse auf der Rückseite
- 5) Power Off und Power On durch den Netzschalter auf der Rückseite der Box.
- 6) Der Upgradevorgang startet automatisch. Den Upgrade fortschritt können Sie im VDF Display verfolgen. Wenn der Upgradevorgang erfolgreich ist, erscheint auf dem VFD Display die Meldung: „Complete....“
- 7) Jetzt mit dem Netzschalter ausschalten, den USB Stick vom Gerät trennen und die UNiBOX neu starten.

Wichtig

Für alle Receiver kann in Zukunft ein Image verwendet werden.

Dafür darf der zu flashende Ordner in Zukunft nur noch die Ordernamen

-> „venton-hdx“ oder

-> „Ini-x0000“

heißen.

Have Fun!

zum Downloads in der DB:

<http://multikomforum.de/dordner/index.php?dir=Receiver/UNiBOX%20HD1/>

Have Fun!

[www.multikomforum.de](http://www.multikomforum.de)