

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODEL NO: VENTON SV-130 AC220-240V 50Hz-60Hz 50W

BITTE BEVOR SIE DIESES PRODUKT BETRIEBEN LESEN, VERSTEHEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser "Benutzen und Pflege" Anleitung, auch wenn Sie sich mit dem Produkt vertraut fühlen, bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Widmen Sie Ihrer Aufmerksamkeit besonders dem Abschnitt "Schutzmaßnahmen".


WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor der Benutzung des Produkts. Bei Benutzung des Geräts, bitte immer folgende Vorsichtsmaßnahmen befolgen.

ACHTUNG - um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen oder Schaden an Personen oder Eigentum zu minimieren:

- Immer die vorgegebenen Spannungen, Frequenzen und Angaben, welche Sie auf der Produktplakete finden benutzen.
- Bitte schließen Sie am Rotor keine Geschwindigkeitsbegrenzer an.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder, Erwachsenen mit physischen oder psychischen Einschränkungen bestimmt. Ferner sollten Personen ohne Erfahrung und Fachwissen, dass Gerät ohne vorherige Einweisung nicht benutzen.
- Kinder sollten unterrichtet werden, dass es sich um KEIN Spielzeug handelt.
- Gerät nicht ohne Aufsicht betreiben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr wenn es hingefallen, beschädigt oder Anzeichen von Fehlfunktionen zeigt. Benutzen Sie das Gerät nicht bei defekten Kabel oder defekter Abdeckung. Im Falle einer Beschädigung das Produkt bitte beim Ort Ihres Kaufes zurückbringen.
- Wenn das Gerät nicht Einwandfrei funktioniert, kontaktieren Sie immer einen qualifizierten Elektriker oder ein Servicecenter, niemals versuchen selber zu reparieren.
- Setzen Sie dem Gerät niemals Feuchtigkeit aus.
- Produkt niemals in Nähe von Wasser, Swimming Pools oder Badewannen benutzen, Darf nicht in Kontakt mit Wasser kommen.
- Stellen Sie das Gerät niemals dort auf wo:
 - Wärmequellen, wie Heizungen etc. sind
 - Wo direktes Sonnenlicht einfällt
 - Mechanische Vibrationen auftreten
 - Extremer Staub zu finden ist
 - Zu wenig Luft zur Verfügung steht, Bücherregal etc.
 - ungrade Flächen sind.
- Betätigen Sie die "off" Taste und ziehen Sie den Stromstecker, wenn Sie das Produkt nicht benutzen oder es Reinigen möchten. Bitte Installieren Sie das Schutzgitter, vor in Betriebnahme.
- Vermeiden Sie Kontakt mit bewegenden Teilen. Stecken Sie keine Körperteile (Finger) oder Objekte durch die Rotorschuttabdeckung. Verdecken Sie nicht die Schuttabdeckung. Nicht in Nähe von Vorhängen oder sonstigen Herunterhängenden Objekten benutzen.
- Produkt ist nur für den normalen Hausgebrauch geeignet
- Immer vom Strom nehmen, wenn Sie das Gerät umstellen möchten.
- Das Benutzen von Zubehör, welches nicht vom Hersteller ist, kann zu Schäden an Personen und Eigentum führen.
- Vergewissern Sie sich dass das Gerät auf stabilen, graden Grund steht um umkippen zu vermeiden.
- Nicht in Wasser tauchen
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller getauscht werden oder einem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Mitarbeitern um Personenschäden oder Schaden an Eigentum zu vermeiden.

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF.



EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

RODUKTMONTAGE MONTAGE DER BASIS

- Setzen Sie die Säule auf die Basis und befestigen Sie sie mit der "L" -Schraube mit Unterlegscheibe, während Sie gleichzeitig das Gegengewicht einrasten lassen.
- Stellen Sie sicher, dass Säule, Basis und Gegengewicht fest miteinander verbunden sind.
- Lösen Sie den Höhenverstellkragen oben am Innenrohr. Ziehen Sie das Innenrohr aus dem Außenrohr heraus, um das Rohr auf die gewünschte Höhe einzustellen und den Kragen festzuziehen.
- Lösen Sie gegebenenfalls die Stellschraube leicht, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie den Schaltkasten nach unten über das Innenrohr und ziehen Sie die Stellschraube fest. Stellen Sie sicher, dass die Stellschraube fest sitzt.

MONTAGE DES ROTORS UND DES GITTERS

- Lösen Sie die Kunststoffbefestigungsmutter von der Front des Motorgehäuses (Gegen den Uhrzeigersinn).
- Positionieren Sie den hinteren Kühlergrill mit dem Griff nach oben an der Vorderseite des Motorgehäuses. Achten Sie dabei darauf, dass die Positionierungsstifte am Motorgehäuse richtig in den Löchern des hinteren Kühlergrills einrasten.
- Ziehen Sie die Befestigungsmutter des hinteren Kühlergrills im Uhrzeigersinn an. ZIEHEN SIE NICHT ZU FEST AN.
- Schieben Sie das Lüfterblatt auf die Motorwelle und platzieren Sie den Schlitz auf der Rückseite des Blattes am Antriebsstift, der durch die Motorwelle verläuft.
- Ziehen Sie die Rotorkappe fest, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Positionieren Sie den vorderen Kühlergrill so am hinteren Kühlgitter, dass die Löcher in den Felgen, die die kleine Mutter und Schraube aufnehmen, in einer Linie liegen. Führen Sie die Schraube durch die Löcher und schrauben Sie die Mutter auf. Nicht zu fest anziehen.
- Schieben Sie die Kühlgitter-Halteklammern in Position, um sicherzustellen, dass sie richtig am Rand des Kühlgitters einrasten.
- Ziehen Sie die kleine Mutter und Schraube, die durch den Rand des Gitters führt, fest an.

BEDIENUNG DES PRODUKTS

Steuerungselemente,

Geschwindigkeitseinstellungen


Button 0-1-2-3

1. Um die Geschwindigkeit zu ändern, drücken Sie Knopf 1 - 2 - 3. Die Geschwindigkeit wird mit jeder Stufe erhöht.
2. Damit das Gerät kontinuierlich hin und her schwingt bitte den Schwingungsknopf am oberen hinteren Bereich des Motorgehäuses drücken.
3. Um den Rotor auszuschalten drücken Sie den "0" Knopf
4. Bitte stecken Sie immer den Netzschalter aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

REINIGUNG

- Schalten Sie das Gerät auf aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie es auseinander nehmen, zusammensetzen oder reinigen.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Hauptkörpers frei von Staub oder Flusen. Entfernen Sie diese bei Bedarf mit einem Staubsauger. Öffnen Sie nicht, um Flusen zu entfernen.
- Rotor Komponenten sollten mit milder Seife gereinigt werden und einem weichen Tuch. Es darf kein Wasser ins Motorgehäuse gelangen.

ACHTUNG: Benutzen Sie kein aggressives Waschmittel, chemikalische Reiniger, da Sie die Oberflächen angreifen können.



Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität und die Einhaltung sämtlicher relevanten EU-Richtlinien und Verordnungen bestätigt (EMV/EMC, ErP, EuP, RoHS, REACH, BauPVO), insbesondere der Anforderungen entsprechend der EU Produktnormen, Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitsanforderungen gemas der EN 50083-2, 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS), Guteklasse Alle Prüfberichte und Zertifikate sind vorhanden.

Hinweis auf Beteiligung am Befreiungssystem der Landbell AG

"Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und an private Endverbraucher abgegebene Verkaufsverpackungen hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach § 6 VerpackV dem bundes- weit tätigen Rücknahmesystem der Landbell AG, Mainz, (Kundennummer: 4104375) angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Landbell AG."

WEEE Waste of Electrical and Electronic Equipment - Altgeräteentsorgung Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß der Richtlinie DIN EN 50419 (entspricht dem Artikel 11(2) der Richtlinie 2002/96/EG – 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro -und Elektronik – Altgeräte – fachgerecht entsorgt werden. Bitte, geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab. WEEE Reg.Nr. 76454326

Dieses Produkt entspricht der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE), die den in der Europäischen Union geltenden Rechtsrahmen für die Entsorgung und das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten festlegt. Werfen Sie dieses Produkt nicht in den Papierkorb. Bringen Sie es zur nächsten elektrischen und elektronischen Abfallbehandlungsanlage.

Alle genannten Marken und Logos sind registriert und genießen Schutzrechte durch deren Inhaber.
www.venton.de